



Achtung: Bitte keine spitzen Gegenstände in das Loch/den Lautsprecher hinein drücken!



eMitter BEEP

Bedienungsanleitung

www.emitter.info



eMitter BEEP

Herzlichen Glückwunsch zu deiner Kaufentscheidung! Du trägst nun dazu bei, dass keine Gifte zum Einsatz kommen, die unsere Umwelt belasten und die Tiere unnötig leiden lassen.

Der eMitter Beep dient dem Zweck aufgestellte Schlagfallen nicht mehr täglich kontrollieren zu müssen. Häufig wird es nach wenigen Tagen vergessen eine aufgestellte Mausefalle regelmäßig zu kontrollieren. Dies hat zur Folge, dass gefangene Tiere zu lange in der Falle verbleiben und dort verwesen. Unangenehme Gerüche und Fliegenbefall sind die Folge.

eMitter BEEP alarmiert dich automatisch, wie bei einem Feueralarm oder einer SMS, über deinen Fang und ist damit die modernste und gleichzeitig einfachste Mause- und Rattenfalle mit Alarm die es gibt.

Und so funktioniert es

- **Aktiviere den Sender durch Drücken des ON/OFF Buttons für 1-2 Sekunden. Der Sender Piept 3 Mal hintereinander und ist dann direkt aktiv.**
- **Platziere ihn vorsichtig in der Falle/Station. (Alle Stationen und Fallen für die du eMitter BEEP nutzen kannst findest du unter: www.emitter.info)**

Eine Alarmauslösung erfolgt nun durch die Vibration der Schlagfalle bei Fang einer Maus oder Ratte.

Schlägt die Falle zu, piept der Sender 3 Mal. Dieser Piepton wiederholt sich nun alle 30 Sekunden. Um den Sender aus-

zuschalten, drücke den ON/OFF Button für 1-2 Sekunden. Ein langer Piepton ertönt als Bestätigung.

Der Sender ist nun ausgeschaltet und reagiert nicht mehr wenn die Falle zuschlägt.

Zum Reaktivieren des Senders beginne wieder von vorn.

Die Batterie hat eine Lebensdauer von min. 3 Jahren und kann, wenn sie leer ist, gewechselt werden. Dazu öffne einfach das Gehäuse an der Seite mit Hilfe z.B. einer Münze und tausche die Knopfzelle (CR2032) aus.

